

P10 使用说明

1. 打印机装纸准备

放进 58mm 的小票纸 (图 1)



图 1

2. 安装好小票后盖上翻盖 (图 2)



图 2

3. 开机操作

- (1) **按键介绍：** 左边按键是电源键，右边是出纸键。
- (2) **开机方法：** 按住电源键 3 秒开机。
- (3) **指示灯介绍：** 右边是电源灯，充电时会显示绿灯。左边是蓝牙灯，开机状态蓝牙灯闪烁，打印机蓝牙已连接时，蓝牙灯会常亮。（图 3）



图 3

4..打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 先按住电源键不放
- (3) 待左边等闪烁两次后，按下出纸键
- (4) 松开电源键



2019年09月03日