

P16L 使用说明

1. 打印机装纸准备

(1) 滚轴和挡片放置:

①档片突起两处，对向朝里放置（图1）



图 1

②标签纸靠右放置，并用档片向右夹住标签纸。（图2）



图 2

(2) 标签纸放置:

①当标签纸宽度小于 58MM，需要安装可调节档片，并且标签纸靠右放置，并且把挡片向右固定住标签纸。(图 3)



图 3

②当标签纸宽度 58MM 时，不需要安装滚轴档片，直接放入标签纸即可（小票也是）。（图 4）



图 4

2.安装好标签后盖上翻盖 (图 5)



图 5

3.开机操作

- (1) **按键介绍:** 右边按键是电源键, 左边是出纸键。
- (2) **开机方法:** 按住电源键 3 秒开机。
- (3) **指示灯介绍:** 右边是电源灯, 充电时会显示绿灯。左边是蓝牙灯, 开机状态蓝牙灯闪烁, 打印机蓝牙已连接时, 蓝牙灯会常亮。(图 6)



图 6

4.使用方法:使用 APP: MLabel, 连接打印机, 编辑内容打印

5.打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 先按住电源键不放
- (3) 再按下出纸键不放
- (4) 松开电源键和出纸键



2019年09月03日