

P26 使用说明

1. 打印机装纸准备

放进 80mm 的小票纸（图 1）



图 1

2. 安装好小票后盖上翻盖（图 2）



图 2

3. 开机操作

(1) 按键介绍：左边按键是电源键，右边是出纸键。

(2) **开机方法：**按住电源键 3 秒开机。

(3) **指示灯介绍：**右边是电源灯，充电时会显示绿灯。左边是蓝牙灯，开机状态蓝牙灯闪烁，打印机蓝牙已连接时，蓝牙灯会常亮。（图 3）



图 3

4..打印自检页方法

(1) 打印机关机状态下

(2) 先按住电源键不放

(3) 再按下出纸键不放

(4) 松开电源键和出纸键



2019年09月03日