



P29 使用说明

1. 打印机装纸准备

(1) 滚轴和挡板放置:

①滚轴刻度从左往右朝向正前方，左右卡纸键分别从左右两侧穿入滚轴，卡纸件缺口朝向正上方。（图1）




图 1

② 两片挡板有两处 90° 矩形直角需朝前放置。（图2）



图 2

(2) 标签纸放置:

①当标签纸宽度小于 80MM，需要安装可调节滚轴，并且标签纸靠右放置，并且把挡片向右固定住标签纸。(图 3)



图 3



②当标签纸宽度 80MM 时，不需要安装滚轴，直接放入标签纸即可（小票也是）。（图 4）



图 4

2.安装好标签后盖上翻盖 (图 5)



图 5



3.开机操作

- (1) **按键介绍：**左边按键是电源键，中间是设置键，右边是出纸键。
- (2) **开机方法：**按电源键 3 秒开机。（请确认电池绝缘胶已撕掉）
- (3) 开机后，进入主界面。（图 6）
- (4) **设置菜单：**在主界面点击设置键，进入设置菜单界面。
 - ①再次点击设置键，可更换菜单内容。
 - ②在设置菜单界面，点击出纸键，可更换类别。
 - ③在设置菜单界面。按住电源键 3 秒。可回到主界面。



图 6



4.设置我们需要的打印类型（标签或者小票）

（1）**打印标签**需把纸张类型改为标签纸，把指令类型改为 TSPL。（图 7 图 8）

注：选择手机 app:MLabel 链接蓝牙 进行打印（参考 MLabel 操作教程）



图 7



图 8



(2) **打印小票**需要纸张类型改为小票纸，把指令类型改为 ESC/POS。
(图9 图 10)



图 9



图 10



5.传感器的选择

①对射，默认选择不需要更改（用于常规标签和小票打印）（图 11）

②反射 A 反射 B 反射 C（常用于快递单打印应用，不适用于普通标签小票打印）



图 11

6、界面语言的选择

界面语言 ，默认选择中文，是中文不需要更改。（图 12）



图 12

7、打印浓度的选择

打印浓度，默认选择“正常”。（图13）



图 13



8、打印速度的选择

打印速度，默认选择“慢”。（图14）



图 14

9. 打印自检页

在打印机的设置菜单中，可以找到打印自检页。按下出纸键，即可打印(图15)。



图 15