

# P58 小票使用说明

## 1. 打印机装纸准备

放进 58mm 的小票纸 (图 1)



图 1

## 2. 安装好小票后盖上翻盖 (图 2)



图 2

## 3. 开机操作

(1) **按键介绍：**后边按键是电源键，正面是出纸键。

(2) **开机方法：**通上电源吗，按下电源键开机。

(3) **指示灯介绍：**第一个灯是电源灯，正常状态绿灯。第二个灯是蓝牙灯，开机状态蓝牙灯闪烁，打印机蓝牙已连接时，蓝牙灯会常亮。

(图 3)



图 3

#### **4.打印自检页方法**

(1) 打印机关机状态下

(2) 先按下电源键

(3) 下一步：轻按一下出纸键



2019年09月03日