



美恒通智能电子（广州）股份有限公司

Milestone intelligent electronic (Guangzhou) Co., LTD

接口基地址：<https://www.mhtclouding.com/MHT/I>

返回形式统一说明：

例子：

```
{"ret":"yes","code":200,"msg":"注册成功","total":0,"content":""}
```

说明：

①：code 为 返回的代码，为 **200** 时说明此次操作成功。

②：msg 为当前操作的说明

③：total 为 content 数据数量的说明

④：content 是客户端需要的数据

流程说明：

①：先用 MHTLabel，注册一个账号。该账号和密码要记起来，用于上传打印内容时使用。

②：服务器提交打印内容。

③：在 App 上进行打印



接口说明：

①：上传打印内容的路径

url：/saveLbStorage.user

参数：

必填：

- ①：srLabelWidth 说明：标签的尺寸宽
- ②：srLabelHeight 说明：标签的尺寸高
- ③：srImageWidth 说明：图片的尺寸宽
- ④：srImageHeight 说明：图片的尺寸高
- ⑤：typeId 说明：标签类型 id(可通过 listLbTypeUsable 获

取 App 上编辑的类型信息，如果没有，请填写 1.)

- ⑥：lbName 说明：标签名
- ⑦：label 说明：上传图片的 key

return：

code 说明：

- ①code = 100 时，登陆失效
- ②code = 102 时，参数错误
- ③code = 108 时，文件错误
- ④code = 200 时，操作成功

例子：



```
{"ret":"yes","code":200,"msg":"","total":0,"content":{}}
```

②：查看当前用户的所有类型

url : /listLbTypeUsable.user

参数： 无

code 说明：

①code = 100 时，登陆失效

②code = 200 时，操作成功

return：

例子：

```
{"ret":"yes","code":200,"msg":"操作成功
```

```
","total":0,"content":[{"id":1,"tpName":"类型名","tpUserId":用户
```

```
id,"tpState":状态}....]}
```