

P18L 使用说明

1. 打印机装纸准备

(1) 左档片和右挡板放置:

①左档片固定，右挡板可移动。(图1)



图 1

(2) 标签纸放置:

①当标签纸宽度小于 58MM，需要安装可调节滚轴，并且标签纸靠右放置，并且把挡片向右固定住标签纸。(图2)



图 2

②当标签纸宽度 58MM 时，不需要安装右挡板，直接放入标签纸即可（小票也是）。（图 3）



图 3

2.安装好标签后盖上翻盖 (图 4)



图 4

3.开机操作

- (1) **按键介绍：** 左边按键是电源键，右边是出纸键。
- (2) **开机方法：** 按住电源键 3 秒开机。（请确认电池绝缘胶已撕掉）
- (3) 开机后，进入主界面。（图 5）
- (4) **设置菜单：** 在主界面长按 3 秒电源键，进入设置菜单界面。
 - ①在菜单界面，再次点击电源键，可更换菜单内容。
 - ②在设置菜单界面，点击出纸键，可更换类别。
 - ③在设置菜单界面。按住电源键 3 秒。可回到主界面。



图 5

3.设置我们需要的打印类型（标签或者小票）

（1）**打印标签**需把纸张类型改为标签，把指令类型改为 TSPL。（图 6 图 7）

注：选择手机 app:MLabel 链接蓝牙 进行打印（参考 MLabel 操作教程）



图 6



图 7

(2) **打印小票**需要纸张类型改为小票纸，把指令类型改为 ESC。(图 8 图 9)



图 8



图 9

4.字符集（字库）的操作

①GBK，默认选择，是中文字库不需要更改。(图 10)



图 10

②Codepage（内码表），选择后，在下一个菜单页面，可以选择代码页。（图 11 图 12）

（只有字符集选到 codepage 才能选择得到代码页）



图 11



图 12

5.打印自检页

在打印机的设置菜单中，可以找到打印自检页。按下出纸键，即可打印。



2019年09月03日