



L58G标签使用说明

1. 打印机装纸准备

放进 40*30mm 的小票纸，标签纸同样方法装纸，注意纸头沿下方拉出，纸张左右两侧卡入左右卡纸件中（图1）



图 1

2. 安装好小票后盖上翻盖（图2）



图 2

3. 开机操作



- (1) **按键介绍:** 正面上方为电源键。
- (2) **开机方法:** 长按电源键三秒开机。
- (3) **指示灯介绍:** 正前方为指示灯, 蓝牙未连接时绿灯闪烁, 蓝牙连接成功后绿灯常亮, 缺纸显示红灯。(图3)



图 3

4.打印自检页方法

- (1) 打印机开机状态下
- (2) 长按电源键
- (3) 开始出纸后松开电源键开始打印自检页

