



晨光AE8980使用说明

1. 打印机装纸准备

打印机纸槽放进 58mm 的小票纸，纸头沿上方拉出（图 1）



图 1

2. 安装好小票后盖上上壳（图 2）



图 2

3. 开机操作



- (1) **按键介绍:** 圆形按键为电源键。
- (2) **开机方法:** 按住电源键 3 秒开机。
- (3) **指示灯介绍:** 电源键四周是指示灯, 充电时会显示绿灯。开机状态指示灯闪烁, 打印机蓝牙已连接时, 指示灯会常亮, 缺纸时显示红灯。(图 3)



图 3

4..打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 先长按电源键开机
- (3) 连续按压电源键两次
- (4) 松开电源键



2019年09月03日