



# P8008使用说明

## 1. 打印机装纸准备

放进 210mm 的小票纸，纸头沿纸槽下方拉出（图 1）



图 1

## 2. 安装好小票后盖上翻盖（图 2）



图 2

## 3. 开机操作



- (1) **按键介绍:** 左侧上方是电源键, 左侧下方是出纸键。
- (2) **开机方法:** 按住电源键 3 秒开机。
- (3) **指示灯介绍:** 从左至右依次为电源灯、错误灯、充电灯和蓝牙灯, 充电时会显示绿灯, 开机状态蓝牙灯闪烁, 打印机蓝牙已连接时, 蓝牙灯会常亮。(图 3)



图 3

## 4..打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 先按住电源键不放
- (3) 再按下出纸键
- (4) 松开电源键

